

MANUEL ABRÉGÉ

ECO LINE

SPÜLBOY® Nr.3 SPÜLBOY® Nr.3 portable SPÜLBOY® Çay C'EST UNIQUE! UNE PROPRETÉ HYGIÉNIQUE À POURCENTS.




Schäfer Produkte GmbH Simonshöfchen 53 42327 Wuppertal/Germany Tel: +49 (0) 202 695 32-0 E-Mail: info@spuelboy.de

www.spuelboy.de















- veuillez observer et vérifier la propreté de l'appareil et son environnement
- remplissez le pot de lavage avec de l'eau douce
- mettre un quart de tablette de nettoyage de CLASSIC dans le pot de lavage
- d lorsque le nettoyage (!) d'un verre ne forme pas du mousse, il est temps de remplacer la tablette de nettoyage (approx. 6 h.)












déplacez le verre de haut en bas 3 à 4 fois

Sans le faire tourner!





2 laissez le verre se vider brièvement de l'eau sur le pot de lavage



incez le verre à l'intérieur et à l'extérieur pour un minimum de 2 à 3 seconds



MANUEL ABRÉGÉ

Comment laver l'appareil







Le soir:

- enlevez les brosses de l'appareil et mettez-les dans un évier avec la poudre de nettoyages de CLASSIC pour les brosses
- emplissez l'évier avec de l'eau chaude et laissez-le reposer pendant 12 heures
- nettoyez l'appareil minutieusement avec une éponge propre

Le matin:


- incez les brosses
- 2 rajoutez les brosses dans l'appareil
- remplissez le pot de lavage avec de l'eau douce et une nouvelle tablette de nettoyage








En cas de bris de verre:







- veuillez arrêter le nettoyage immédiatement
- enlevez l'appareil de pression de l'eau
- 3 laissez l'eau se vider du pot de lavage
- enlevez les brosses attentivement et rincez-les
- 5 retirez tous le verre brisé soigneusement
- 6 rajoutez les brosses dans l'appareil
- 7 voir le système

